

YP-U4

เครื่องเล่น MP3

คู่มือผู้ใช้

จินตนาการถึงความเป็นไปได้

ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung นี้
หากต้องการขอรับบริการที่สมบูรณ์ โปรดลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ของท่านที่

www.samsung.com/global/register



คุณสมบัติของเครื่องเล่น MP3 ตัวใหม่ของคุณ

รูปทรงสวยงาม ฟังก์ชันอัจฉริยะ เชื่อมต่อได้และรองรับความบันเทิงมากมาย
ครบครันด้วยเครื่องเล่น MP3 ตัวใหม่ของคุณและคุณสมบัติพิเศษอีกมากมาย
รูปทรงที่กะทัดรัดทำให้ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าของคุณ บวกกับคุณภาพ
เสียงระดับมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย คุณจะต้องรู้สึกประทับใจกับเครื่อง
เล่น MP3 เครื่องใหม่นี้ที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะขณะออกกำลังกาย
ดาวน์โหลดเพลงโปรด หรือรับฟังวิทยุ FM
ประสบการณ์ความบันเทิงที่เมื่อได้สัมผัสแล้วจะรู้สึกประทับใจไม่รู้ลืม
ข้อมูลด้านความปลอดภัย

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานได้ง่าย!

เครื่องเล่น MP3 รุ่นนี้รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB
โดยไม่ต้องใช้สาย ทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลและ
ประจุไฟเครื่องได้อย่างรวดเร็ว

เลือกการฉายโปรเจกต์ได้อย่างอิสระผ่านเครื่อง เล่น MP3!

คุณสามารถสร้างรายการเพลงสำหรับเพลงที่คุณ
โปรดปราน

ประสบการณ์ที่ไม่จำกัดและการรองรับการ ใช้งานที่หลากหลาย

ด้วยเครื่องเล่นตัวใหม่ คุณไม่เพียงแต่สามารถเปิด
เล่นไฟล์ MP3 เครื่องเล่นรุ่นนี้รองรับทั้งไฟล์ MP3,
WMA และ Ogg

แสดงรายการด้วยระบบสัมผัส!

เพียงแค่ป้อนสัมผัส คุณก็สามารถเรียกดูเมนูต่าง
ๆ ที่ต้องการได้

เวลาในการเปิดเล่นที่นานขึ้น ระยะเวลาการดา วน์โหลดที่น้อยลง!

แบตเตอรี่ที่ประจุไฟจนเต็มสามารถเปิดเล่นเพลงได้
สูงสุด 16 ชั่วโมง
เวลาในการดาวน์โหลดที่สั้นลง เนื่องจากใช้การเชื่อม
ต่อแบบ USB 2.0 เครื่องเล่นจึงถ่ายโอนข้อมูลได้
เร็วกว่ารุ่นที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ USB 1.1 มาก

ประสบการณ์เสียงสุดประทับใจ











เครื่องเล่น MP3 ตัวใหม่นี้มีชิ้นส่วน DNSe™
(Digital Natural Sound) ในตัวซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบเสียงลิขสิทธิ์เฉพาะจาก Samsung
ที่ออกแบบขึ้นทำให้ได้เสียงที่เต็มอิมและเกดมิติ
ดึงดูดคุณแทบไม่อยากจะเชื่อหูของตนเอง

รูปทรงที่ลงตัวกับฟังก์ชันการใช้งาน

รูปทรงโฉมเฉียวสวยงาม โดยยังคงง่ายต่อการพกพา
และใช้งานในเวลาเดียวกัน

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ไอคอนและสัญลักษณ์ที่ปรากฏในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้

 WARNING	อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
 CAUTION	อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
 CAUTION	เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ การจุดปะทุ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้เครื่องเล่น MP3 ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยนี้
 NOTE	ข้อมูลคำแนะนำหรือข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ในการใช้เครื่องเล่น
	ห้ามใช้ผิดวิธี
	ห้ามถอดประกอบ
	ห้ามแตะ
	ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
	ถอดสายไฟจากปลั๊กไฟ
	รับบริการจากศูนย์ให้บริการ

สัญลักษณ์เตือนเหล่านี้มีไว้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับคุณและผู้อื่น กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

หลังจากอ่านเนื้อหาในส่วนนี้ กรุณาเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

คู่มือฉบับนี้ระบุวิธีการใช้งานเครื่องเล่น MP3 อย่างถูกต้อง
กรุณาอ่านทำความเข้าใจเพื่อป้องกันการทำให้เครื่องเล่นเสียหายหรือการบาดเจ็บ
สังเกตคำเตือนต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง



- ห้ามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งเครื่องเล่นด้วยตัวเอง



CAUTION

- ห้ามทำให้อุปกรณ์เปียกหรือตกน้ำ หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ห้ามเปิดใช้เนื่องจากอาจ
เกิดไฟฟ้าช็อตได้ จากนั้นติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Samsung ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในขณะที่กำลังมีฝนฟ้าคะนอง ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้
เครื่องชัตของหรือเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อต



CAUTION

- ห้ามใช้หูฟังขณะขับขี่จักรยาน รถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้กฎหมายยังห้ามยังระบุห้ามไว้
การใช้หูฟังขณะเดินหรือจอกทั้งบนถนน หรือบนทางเท้าอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
- เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบว่าสายของชุดหูฟังไม่ได้พันแขนหรือวัตถุรอบตัว
ขณะออกกำลังหรือเดินอยู่
- ระมัดระวังขณะใช้งานเครื่องเล่นโดยดึงหัวต่อ USB ออก
ปลั๊กต่อ USB ที่แหลมคมอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้



WARNING

- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในที่ชื้น มีฝุ่นหรือมีคราบเขม่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวอาจ
ทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง



- การใช้ชุดหูฟังหรือครอบหูเป็นเวลานานอาจทำให้ระบบการได้ยินเสียหายอย่างรุนแรงได้
ในกรณีที่รับฟังเสียงมากกว่า 85db เป็นเวลานาน ระบบการได้ยินของคุณจะได้รับผลเสียไปด้วย ยิ่งระดับเสียงสูง ระบบการได้ยินจะได้รับผลกระทบ (การพูดคุยตามปกติมีระดับเสียงอยู่ที่ 50 ถึง 60db ในขณะที่จะระดับเสียงตามท้องถนนอยู่ที่ประมาณ 80 db)
ขอแนะนำให้ตั้งระดับเสียงไว้ปานกลาง (ระดับเสียงปานกลางคือต่ำกว่า 2/3 ของระดับเสียงสูงสุด)
- ในกรณีที่เกิดอาการหูลั่น ให้ลดระดับเสียงหรือหยุดใช้งานชุดหูฟังและครอบหู

การดูแลเครื่องเล่น MP3 ของคุณ



- ห้ามทิ้งเครื่องเล่นไว้ในที่อุณหภูมิเกินกว่า 95°F (35°C) เช่นในห้องขาวน่าหรือในที่จอดรถ

- อย่าให้เครื่องเกิดการกระแทกอย่างรุนแรง เช่น ทำตก
- อย่าวางของที่มีน้ำหนักมากไว้ด้านบนเครื่องเล่น
- ระวังอย่าให้สิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นผงเข้าไปในเครื่อง
- อย่าวางเครื่องไว้ใกล้แม่เหล็ก



- ควรสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้เสมอ Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ Samsung จัดไว้ให้เท่านั้น



- อย่าให้เครื่องโดนละอองน้ำ ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์โดยใช้สารเคมี เช่น เบนซินหรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือทำให้พื้นผิวของเครื่องเล่นเสียหายได้



- หากไม่ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเครื่องเล่นเสียหายได้



- ขณะจัดพิมพ์คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ ขอแนะนำให้จัดพิมพ์แบบสีและทำเครื่องหมายตัวเลื่อการพิมพ์ที่ "Fit to Page" เพื่อให้ได้การแสดงผลที่ดีที่สุด

สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้น

9

- 9 อุปกรณ์ที่จัดมาให้
- 10 เครื่องเล่น MP3
- 13 หน้าจอแสดงผล
- 14 การใช้ปุ่มสัมผัส
- 15 การชาร์จแบตเตอรี่
- 16 การดูแลแบตเตอรี่
- 16 การเปิด/ปิดเครื่อง
- 17 การเปิดเล่นเพลง
- 17 การปรับระดับเสียง
- 18 การปิดฟังก์ชันใช้งานปุ่ม
- 18 การขุดไฟล์โดยใช้ "FILE BROWSER"
(ไฟล์บราวเซอร์)
- 19 การลบไฟล์ด้วย "FILE BROWSER"
(ไฟล์บราวเซอร์)
- 20 การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก
 - 20 การตั้งค่าเพลง
 - 23 การตั้งค่าวิทยุ FM
 - 26 การตั้งค่าเสียง
 - 27 การตั้งค่าการแสดงผล
 - 28 การตั้งค่าภาษา
 - 30 การตั้งค่าวันที่/เวลา
 - 31 การตั้งค่าระบบ
- 33 การรีเซ็ตเครื่อง
- 34 ส่วนประกอบของเครื่องพีช
- 35 การติดตั้ง Samsung Media Studio
- 36 การถ่ายโอนไฟล์เข้าเครื่องเล่นด้วย
Samsung Media Studio
- 39 การใช้งานเป็นดิสก์ต่อพ่วง
- 40 ปลอดภัยการเชื่อมต่อจากเครื่องพีช

SAMSUNG MEDIA STUDIO

34

สารบัญ

รับฟังเพลง

41

- 41 ฟังเพลงตามประเภท
- 42 กลับเขาสู่หน้าจอเปิดเล่นปัจจุบัน
- 43 การหยุดชั่วคราว
- 43 การค้นหาจากในแตร็ค
- 43 เปิดเล่นตั้งแต่เริ่มต้นของแตร็คปัจจุบัน
- 43 การเล่นแตร็คก่อนหน้านี้
- 43 การเล่นแตร็คถัดไป
- 44 การสร้างเพลย์ลิสต์ โดยใช้ **Samsung Media Studio**
- 44 การสร้างเพลย์ลิสต์
- 45 การเพิ่มไฟล์เพลงเข้าไปในเพลย์ลิสต์ที่ท่านสร้าง
- 46 การถ่ายโอนเพลย์ลิสต์ ไปยังเครื่องเล่นของท่านโดยใช้ Media Studio
- 47 การสร้างเพลย์ลิสต์บนเครื่องเล่น **MP3** ของท่าน
- 48 เปิดเล่นเพลย์ลิสต์
- 49 การลบไฟล์ออกจากเพลย์ลิสต์
- 49 การลบไฟล์ทั้งหมดออกจากเพลย์ลิสต์
- 50 ฟังก์ชันกำหนดค่าปุ่มโดยผู้ใช้
- 50 ตั้งค่าโหมดปุ่มใช้งานสำหรับผู้ใช้

สารบัญ

มากกว่าแค่เสียงเพลง

54

54

54

55

56

56

56

57

57

58

58

59

63

63

64

รับฟังวิทยุ FM

การใช้งานรูปแบบเสียงเจียบ

ค้นหาสถานีวิทยุ FM

การเข้าสู่โหมดการปรับหาคลื่นความถี่วิทยุ
ออฟเอ็มโดยอัตโนมัติ

การเข้าสู่โหมดการปรับหาคลื่นความถี่วิทยุ
ออฟเอ็มด้วยตนเอง

บันทึกสถานีในหน่วยความจำอัตโนมัติ

รับฟังสถานีจากหน่วยความจำ

ลบหน่วยความจำอัตโนมัติ

การบันทึกรายการออกอากาศจากสถานีวิทยุ FM

วิธีหยุดบันทึก

การใช้ดาวเทียม

การบันทึกเสียง

วิธีบันทึกเสียง

วิธีหยุดการบันทึกเสียง

การแก้ไขปัญหา

65

65

การแก้ไขปัญหา

ภาคผนวก

68

68

69

70

โครงสร้างเมน

ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

การอนุญาตสิทธิ์

ข้อมูลเบื้องต้น

อุปกรณ์ที่จัดมาให้


เครื่องเล่น MP3 ของคุณจัดจำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้ร่วมกัน หากอุปกรณ์รายการใดเหล่านี้ขาดหายไป กรุณาติดต่อกับศูนย์ให้บริการลูกค้าของ Samsung



เครื่องเล่น




ชุดหูฟัง



แผ่นซีดีติดตั้งโปรแกรม


อุปกรณ์เสริมที่จัดมาให้ในกล่องอาจแตกต่างไปจากที่แสดงเล็กน้อย

เครื่องเล่น MP3




เครื่องเล่น MP3 (ต่อ)

ปุ่มเหล่านี้เป็นปุ่มที่ “ไวต่อการสัมผัส”




เครื่องเล่น MP3 (ต่อ)




หน้าจอแสดงผล

เพลง



- | | |
|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | เครื่องหมายของโหมดเล่น |
| 2 | สถานะแบตเตอรี่ |
| 3 | DNse, สัญลักษณ์ความเร็วการเปิดเล่น |
| 4 | สัญลักษณ์เวลาในการเล่น |
| 5 | ไฟสัญญาณแสดงจำนวนของแทร็คที่กำลังเล่นปัจจุบัน / รวม |
| 6 | เล่น/หยุดชั่วคราว, สัญลักษณ์การค้นหา |
| 7 | ชื่อเพลง |
| 8 | แถบสถานะการเล่น |

วิทยุ FM




- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | สถานะแบตเตอรี่ |
| 2 | สัญลักษณ์ความถี่ปัจจุบัน (MHz) |
| 3 | สัญลักษณ์สถานี FM |
| 4 | สัญลักษณ์ระบุตั้งค่าเอง/ค่าอัตโนมัติ |
| 5 | สัญลักษณ์ระบุความถี่สัญญาณ |



- ภาพบนหน้าจอมีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น หน้าจอจริงอาจแตกต่างไปจากนี้

การใช้ปุ่มสัมผัส

แตะที่ปุ่มสัมผัสโดยใช้นิ้วมือ




NOTE

- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อปุ่มสัมผัส อย่าใช้วัตถุใดๆ นอกเหนือจากนิ้วมือของคุณเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องเล่น
- ห้ามแตะที่ปุ่มสัมผัสหากนิ้วมือไม่สะอาด
- ห้ามแตะที่ปุ่มสัมผัสขณะสวมถุงมือ
- ปุ่มสัมผัสอาจไม่ทำงานหากคุณใช้เล็บมือหรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น ปากกาจูลิ้น

การชาร์จแบตเตอรี่

ควรประจุไฟก่อนใช้งานเครื่องเล่นเป็นครั้งแรก หรือในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แบตเตอรี่สำหรับเครื่องเล่น mp3 ของท่านจะชาร์จประจุจนเต็มโดยใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง แม้ว่าเวลาในการชาร์จโดยรวมจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ของท่านก็ตาม



1. เลื่อนสวิตช์ [(USB ►)].

- จะมองเห็นหัวต่อ USB

2. ต่อหัวต่อ USB เข้ากับพอร์ต USB (🔌) ที่เครื่องพีซีตามภาพ

การดูแลแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถ้าคุณทำตามคำแนะนำง่ายๆ เหล่านี้ว่าด้วยการดูแลรักษาและจัดเก็บเครื่องเล่น

- ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ภายในช่วงของอุณหภูมิ 5°C~35°C (40°F~95°F)
- ห้ามชาร์จไฟเกิน (นานกว่า 12 ชั่วโมง)
การชาร์จไฟเกินหรือการคายประจุอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง
- อายุการใช้งานของแบตเตอรี่มักจะสั้นลงไปตามอายุการใช้งาน



NOTE

- หากคุณประจุไฟเครื่องเล่นขณะเชื่อมต่อกับเครื่องโน้ตบุ๊ก ควรตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของเครื่องโน้ตบุ๊กมีประจุไฟเต็มอยู่ หรือเครื่องต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

การเปิด/ปิดเครื่อง

การเปิดเครื่อง


กดปุ่ม [] ดังไว้

- เครื่องเปิดทำงาน

การปิดเครื่อง

กดปุ่ม [] ดังไว้

- เครื่องดับ



NOTE

- เครื่องเล่น MP3 ของคุณจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไม่มีการกดปุ่มใช้งานตามเวลาที่กำหนดในโหมดหยุดชั่วคราว คำจากโรงงานสำหรับฟังก์ชัน <Auto Power Off> คือ 1 นาที โดยคุณสามารถปรับแก้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้า 32

การเปิดเล่นเพลง



โหลดไฟล์เพลงลงเครื่องเล่น MP3 ด้วย Samsung Media Studio
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Media Studio ในหน้า 36

1. กด [↵] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Music> (เพลง) และแตะ [○].
 - คำว่า <Music> (เพลง) จะปรากฏขึ้น
3. ใช้ปุ่ม [ขึ้น, ลง] และ [○] เพื่อเลือกไฟล์เพลงจากตัวเลือกของคุณ
4. แตะ [○] เพื่อเล่นไฟล์เพลงที่เลือก
 - เครื่องจะเริ่มเล่นไฟล์เพลง



NOTE

- แตะ [↵] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
- กด [↵] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก



การปรับระดับเสียง

แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง]

- ไอคอนควบคุมระดับเสียงจะปรากฏขึ้น
- ช่วงของระดับเสียงจะถูกตั้งค่าไว้ระหว่าง 00 ถึง 30
- แตะปุ่ม [ขึ้น] เพื่อเพิ่มระดับความดังของเสียงและแตะปุ่ม [ลง] เพื่อลดระดับความดังของเสียง



การปิดฟังก์ชันใช้งานปุ่ม

ฟังก์ชันพักการใช้งานเป็นการปิดการใช้งานของปุ่มอื่น ๆ ทั้งหมดในเครื่องเล่น MP3 เพื่อว่าในกรณีที่เครื่องกระแทกไปมาขณะออกกำลังกาย การเปิดเล่นเพลงจะไม่หยุดชะงักเนื่องจากฟังก์ชันอื่นถูกใช้งาน



1. เลื่อนสวิตช์ [◀|HOLD] ไปตามทิศทางของลูกศรเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อค
2. เลื่อนสวิตช์ [◀|HOLD] ไปตามทิศทางตรงกันข้ามของลูกศรเพื่อปล่อยฟังก์ชันล็อค



การขุดไฟล์โดยใช้ "FILE BROWSER" (ไฟล์เบราว์เซอร์)




คุณสามารถค้นหาไฟล์ได้อย่างง่ายดายโดยการใชฟังก์ชัน "File Browser" (ไฟล์เบราว์เซอร์)

1. กด [↶] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <File Browser> (ไฟล์เบราว์เซอร์) และแตะ [○].
 - รายการโฟลเดอร์ <File Browser> (ไฟล์เบราว์เซอร์) มี "Music (เพลง), Playlists (รายการเพลง), Datacasts (ดาตาคาสต์) และ Recorded Files (ไฟล์ที่บันทึก)" แสดงอยู่
3. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ
4. แตะ [○] เพื่อแสดงรายการไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เลือก
 - แตะ [↶] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
5. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ
6. แตะ [○].
 - เครื่องจะเริ่มเล่นไฟล์



การลบไฟล์ด้วย "FILE BROWSER"(ไฟล์เบราว์เซอร์)

1. กด [↶] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <File Browser> (ไฟล์เบราว์เซอร์) และแตะ [○].
 - รายการในโฟลเดอร์ <File Browser>(ไฟล์เบราว์เซอร์) จะแสดงขึ้น
3. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ และแตะ [○].
4. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบและกดปุ่ม [○USER/●○].
5. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือก <Delete File> (ลบไฟล์) และแตะ [○].
 - หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้น
6. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Yes> (ใช่) และแตะ [○].
 - ไฟล์จะถูกลบ



CAUTION

- เมื่อลบไฟล์แล้ว จะไม่สามารถกู้คืนไฟล์กลับมาได้อีก



NOTE

- ไฟล์ที่เล่นอยู่ในปัจจุบันจะไม่ถูกลบ

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก


เครื่องเล่น MP3 รุ่นนี้มีค่าปรับตั้งและตัวเลือกอัตโนมัติที่ปรับไว้จากโรงงาน โดยคุณสามารถแก้ไขค่าอัตโนมัติเหล่านี้เป็นค่าที่คุณต้องการสำหรับเครื่องเล่นได้



- กด [↶] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
- กด [↷] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก

การตั้งค่าเพลง

1. กด [↶] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. กดปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Settings> (การตั้งค่า) และแตะ [○].
 - เมนู <Settings> (การตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
3. กดปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือก <Music> (เพลง) และแตะ [○].
 - เมนู <Music> (เพลง) จะปรากฏขึ้น
4. ใช้ปุ่ม [ขึ้น, ลง] และ [○] เพื่อดังค่าฟังก์ชันการทำงาน
 - กดปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลื่อนเมนูปัจจุบันขึ้นหรือลง
 - กด [○] เพื่อเลื่อนไปยังรายการถัดไป/เลือกเมนู



- ถ้าหน้าจอ <Settings> (การตั้งค่า) เปิดขึ้นมาและคุณไม่ได้กดปุ่มใดภายในระยะเวลาหนึ่ง การตั้งค่าที่ยังไม่ได้บันทึกจะหายไป และเครื่องเล่นจะกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี้
- **DNSe คืออะไร ?**
Digital Natural Sound Engine (DNSe) คือฟังก์ชันเอฟเฟกต์เสียงสำหรับเครื่องเล่น MP3 ที่พัฒนาขึ้นโดย Samsung โดยสามารถรองรับเอฟเฟกต์เสียงระบบสเตอริโอ ซึ่งจะมีการตั้งค่าเสียงที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงประเภทของดนตรีที่ท่านกำลังฟัง

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

ตัวเลือกการตั้งค่าเล่นเพลง

Sound Effect (เอฟเฟกต์เสียง): คุณอาจตั้งโหมดถนน ความชัดเจนและ EQ หลัก <Street Mode> (โหมดสตรีท) : ช่วยให้คุณได้ยินเสียงเพลงเมื่ออยู่ข้างนอกได้อย่างชัดเจนด้วยการกรองเสียงรบกวนตามท้องถนนภายนอกออกไป เลือกตัวเลือก <Off> (ปิด) หรือ <On> (เปิด)

<Clarity> (ความชัด) : ท่านสามารถผลิตเพลงกับเสียงที่คมชัดกว่าด้วยคุณภาพที่ดีขึ้น เลือกค่าจาก <0-2>

<Master EQ> (EQ หลัก) : ท่านสามารถตั้งค่าเสียงอย่างเหมาะสมได้ และปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือกความถี่ที่คุณต้องการปรับค่า และปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อปรับระดับความถี่ที่เลือก และแตะที่ [○●].

DNSe: เลือกเสียงที่เหมาะสมกับเพลงแต่ละประเภท เลือกจาก <Normal> (ปกติ), <Studio> (สตูดิโอ), <Rock> (ร็อก), <Classical> (คลาสสิก), <Jazz> (แจ๊ส), <Ballad> (บอลลลาด), <Club> (คลับ), <R&B>, <Dance> (แดนซ์), <Concert Hall> (โรงคอนเสิร์ต), and <User> (ผู้ใช้). คุณยังสามารถตั้ง <EQ> และ <3D & BASS> (3D & เบส) ในโหมด DNSe เมื่อคุณเลือก <User> (ผู้ใช้) ดูหน้า 22.

Play Mode (โหมดเล่น): เลือกโหมดเปิดเล่นต่าง ๆ เช่น เล่นซ้ำ เลือกค่าได้ระหว่าง <Normal> (ปกติ) <Repeat> (เล่นซ้ำ) <Repeat One> (เล่นซ้ำหนึ่งเพลง) และ <Shuffle> (สุ่ม)

Play Speed (ความเร็วในการเล่น): ปรับความเร็วในการเปิดเล่นของไฟล์เพลง/ไฟล์การบันทึก เลือกค่าระหว่าง <x0.7> <x0.8> <x0.9> <x1.0> (ปกติ) <x1.1> <x1.2> หรือ <x1.3> (ค่าที่สูงกว่าคือความเร็วในการเปิดเล่นที่มากกว่า)

Skip Interval (ช่วงการข้าม): ท่านสามารถเลื่อนไฟล์ไปยังหน้าอย่างรวดเร็วได้ตำแหน่งต่าง ๆ ข้ามแทร็คทั้งหมด หรือข้ามเป็นเวลาหลายวินาที เลือกตัวเลือกจาก <1 Song> (1 เพลง), <5sec> (5 วินาที), <10sec> (10 วินาที), <30sec> (30 วินาที) และ <1min> (1 น.).

Tag (ป้าย): คุณสามารถเลือกแสดงข้อมูลแทร็คสำหรับไฟล์เพลงที่มีแท็ก ID3 เลือกเป็น <Off> (ปิด) หรือ <On> (เปิด).



- ถ้าพัฒนาไฟล์ดังกล่าวด้วย Variable Bit Rate (VBR) หรือไฟล์ Ogg ความยาวที่แท้จริงของช่วงการข้ามอาจไม่ตรงกับที่คุณเลือก
- ความเร็วในการเปิดเล่นที่ปรับแก้อาจแตกต่างไปจากความเร็วที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับไฟล์
- **ID3 Tag คืออะไร**
หมายถึงข้อมูลที่แนบกับไฟล์ MP3 เพื่อแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ เช่น ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม ปี ประเภทเพลง และความเห็นเพิ่มเติม

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การกำหนด Digital Natural Sound engine (DNSe) (ต่อ)

<EQ>


ท่านสามารถปรับความถี่ของเสียงเฉพาะให้เป็นค่าที่ท่านต้องการได้

1. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] ในเมนู DNSe เพื่อเลือก

<User> (ผู้ใช้) และแตะปุ่ม [ขวา]

2. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือก <EQ> และแตะ [○].

- หน้าจอการตั้งค่า <EQ> จะปรากฏขึ้น



3. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือกความถี่ที่คุณต้องการปรับค่าและแตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อปรับระดับความถี่ที่เลือก

- ท่านสามารถเลือกค่าได้ตั้งแต่ <-10 ~ +10> สำหรับระดับของความถี่ที่เลือก

4. แตะที่ [○].

- หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้น

5. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Yes> (ใช่) และแตะ [○].

- การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

<3D & BASS> (3D & เบส)

ท่านสามารถตั้งค่าเสียงแบบดังรอบทิศทาง 3D และตั้งระดับความหนักแน่นของเบสได้


1. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] ในเมนู DNSe เพื่อเลือก

<User> (ผู้ใช้) และแตะปุ่ม [ขวา]

2. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือก <3D & BASS>

(3D & เบส) และแตะ [○].

- หน้าจอการตั้งค่า <3D & BASS>(3D & เบส) จะปรากฏขึ้น



3. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <3D> หรือ <BASS> (เบส) และแตะปุ่ม [ขึ้น, ลง]

- ท่านสามารถเลือกกระดุมของ <3D> ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 4 และ <Bass>(เบส) ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 4

4. แตะที่ [○].

- หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้น

5. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Yes> (ใช่) และแตะ [○].



- การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าวิทยุ FM

คุณสามารถตั้งค่าความถี่สัญญาณ FM ได้อัตโนมัติ หรือเลือกพื้นที่รับสัญญาณและความไวสัญญาณ FM ที่ต้องการได้

1. กด [**๒**] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. กดปุ่ม [**ซ้าย, ขวา**] เพื่อเลือก <Settings> (การตั้งค่า) และแตะ [**○**].
 - เมนู <Settings> (การตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
3. กดปุ่ม [**ขึ้น, ลง**] เพื่อเลือก <FM Radio> (วิทยุ FM) และแตะ [**○**].
 - เมนู <FM Radio> (วิทยุ FM) จะปรากฏขึ้น
4. ใช้ปุ่ม [**ขึ้น, ลง**] และ [**○**] เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการทำงาน



การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

ตัวเลือกการตั้งค่าวิทยุ FM

Mode (โหมด): คุณสามารถสลับไปที่โหมด Manual (ตัวเอง) หรือ Preset (ค่าตั้งล่วงหน้า) เลือก <Manual> (ตัวเอง) หรือ <Preset> (ค่าตั้งล่วงหน้า) ถ้าไม่ได้ตั้งความถี่ล่วงหน้าใดๆ ไว้ เครื่องเล่นจะไม่สลับไปที่โหมด Preset (ค่าตั้งล่วงหน้า)

Auto Preset (ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าอัตโนมัติ): สแกนหาความถี่ที่นำมาใช้ได้โดยอัตโนมัติ ดูหน้า 25

FM Region (เขต FM): คุณสามารถแก้ไขค่าพื้นที่สัญญาณ FM เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศได้ เลือกระหว่าง <Korea/US> (เกาหลี/สหรัฐฯ) <Japan> (ญี่ปุ่น) หรือ <Other Countries> (ประเทศอื่นๆ)

FM Sensitivity (ความไวคลื่น FM): เปิดการรับสัญญาณความถี่วิทยุ FM ให้มากขึ้นหรือน้อยลงโดยปรับค่าที่ <FM Sensitivity> (ความไวคลื่น FM) เลือกระหว่าง <Low> (ต่ำ) <Middle> (กลาง) และ <High> (สูง) ในกรณีที่เลือก <High> (สูง) จะสามารถรับสัญญาณความถี่ได้มากขึ้น



- ความถี่สัญญาณวิทยุที่บันทึกไว้ก่อนหน้าจะถูกลบทิ้งเมื่อแก้ไขค่า <FM Region> (เขต FM) จากเครื่องเล่น
- ค่าพื้นที่สัญญาณ FM สามารถลบทิ้งหรือแก้ไขได้ตามพื้นที่ที่จะเปิดเล่นเครื่องเล่น
- ช่วงความถี่ตามภูมิภาค
 - Korea/US(เกาหลี/สหรัฐฯ): ค้นหาสัญญาณความถี่ FM เพิ่มทีละ 100 kHz ระหว่าง 87.5 MHz~108.0 MHz
 - Japan(ญี่ปุ่น): ค้นหาสัญญาณความถี่ FM เพิ่มทีละ 100 kHz ระหว่าง 76.5 MHz~108.0 MHz
 - Other Countries(ประเทศอื่นๆ): ค้นหาสัญญาณความถี่ FM เพิ่มทีละ 50 kHz ระหว่าง 87.50 MHz~108.00 MHz


การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

ตั้งค่า Auto Preset

คุณสามารถตั้งค่าสถานีล่วงหน้าได้ถึง 30 สถานีไว้ในหน่วยความจำเครื่องเล่น MP3 ของคุณและกลับไปทีสถานีเหล่านี้ด้วยการกดแค่ปุ่มๆ เดียว ให้เครื่องเล่น MP3 ค้นหาและจัดเก็บสถานีโดยอัตโนมัติ

Automatic – จัดเก็บสถานีทั้งหมดที่เครื่องเล่นรับค่าความถี่ได้โดยอัตโนมัติ

1. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] ในเมนูการตั้งค่าวิทยุ FM เพื่อเลือก **<Auto Preset>** (ใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าอัตโนมัติ) และแตะ [○].



- หน้าต่างยืนยันใช้ค่าที่ตั้งล่วงหน้าอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น

2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก **<Yes>** (ใช่) และแตะ [○].

- คุณสามารถตั้งค่าความถี่ไม่เกิน 30 ความถี่ได้โดยอัตโนมัติ
- เมื่อทำการตั้งค่าของคุณเสร็จแล้ว ให้แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือกความถี่ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าที่ต้องการในโหมด Preset (ค่าตั้งล่วงหน้า)

ยกเลิกค่า Auto Preset

หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันค้นหาอัตโนมัติ ให้กดปุ่มใดก็ได้ระหว่างการทำงาน

- การค้นหาอัตโนมัติจะถูกยกเลิก โดยความถี่ที่ตั้งค่าไว้จนถึงเวลาดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้



NOTE



- เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่องเล่นทุกครั้งเมื่อค้นหาหรือตั้งค่าความถี่ชุดหูฟังใช้เป็นเสาอากาศรับสัญญาณวิทยุ FM
- ในพื้นที่ที่สัญญาณอ่อน เครื่องเล่นอาจไม่สามารถค้นหาของสัญญาณความถี่ FM ได้
- คุณอาจต้องรีเซ็ตสถานีที่บันทึกไว้หากต้องการรับฟังเพลงจากเครื่อง MP3 ในพื้นที่อื่น
ลบสถานีอัตโนมัติและจัดเก็บรายการใหม่โดยทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าเสียง

คุณสามารถตั้งเสียงบีปและระดับความดังของเสียง

1. กด [↶] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Settings> (การตั้งค่า) และแตะ [○].
 - เมนู <Settings>(การตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
3. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือก <Sound> (เสียง) และแตะ [○].
 - เมนู <Sound>(เสียง) จะปรากฏขึ้น
4. ใช้ปุ่ม[ขึ้น, ลง] และ [○] เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการทำงาน



ตัวเลือกการตั้งค่าเสียง

Beep Sound (เสียงบีป) : ตั้งเสียงสัญญาณการทำงานของปุ่มเป็นเปิดหรือปิดเลือกระหว่าง <Off>(ปิด) หรือ <On>(เปิด).

Volume Limit (จำกัดระดับเสียง): คุณสามารถลดเสียงดังที่อาจมีผลต่อการได้ยินด้วยการตั้งค่าระดับความดังของเสียงเมื่อใช้หูฟัง <On> (เปิด) จะจำกัดความดังสูงสุดของเสียงไว้ไม่เกิน 15 ระดับความดังสุดของเสียงเมื่อ <Off> (ปิด) การตั้งค่าระดับความดังของเสียงคือ 30



แม้ว่าท่านเลือกตัวเลือก <Off>(ปิด) ไว้ก็ตาม ระดับเสียงจะถูกตั้งค่ากลับไป 15 เพื่อหลีกเลี่ยงความบกพร่องต่อการฟังเมื่อท่านเปิดเครื่องเล่น

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าการแสดงผล

เปลี่ยนเวลาปิดหน้าจอ ภาพพักหน้าจอและเอฟเฟกต์ไฟหลัง LED

1. กด [↶] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Settings> (การตั้งค่า) และแตะ [○].
 - เมนู <Settings>(การตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
3. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือก <Display> (หน้าจอ) และแตะ [○].
 - เมนู <Display>(หน้าจอ) จะปรากฏขึ้น
4. ใช้ปุ่ม [ขึ้น, ลง] และ [○] เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการทำงาน



ตัวเลือกการตั้งค่าการแสดงผล

Display Off (ปิดหน้าจอ): หากไม่มีการแตะปุ่มภายในระยะเวลาที่แสดงด้านล่าง หน้าจอสัมผัสจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกจาก <15sec>(15 วินาที), <30sec>(30 วินาที), <1min>(1 น.), <3min>(3 น.), <5min>(5 น.) และ <Always On>(เปิดตลอด) กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดหน้าจอ. กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง

Screen Saver (สกรีนเซฟเวอร์): คุณสามารถตั้งค่าภาพที่จะใช้เป็นภาพพักหน้าจอ เลือกภาพสำหรับภาพพักหน้าจอจาก <Random> (สุ่ม) เวลาปัจจุบันหรือภาพสามภาพและเลือกเวลาจาก <15sec> (15 วินาที), <30sec> (30 วินาที), <1min> (1 นาที), <3min> (3 นาที), <5min> (5 นาที) และ <Off> (ปิด) ถ้าไม่ได้แตะปุ่มใดภายในเวลาที่ปรากฏข้างต้น เครื่องเล่นจะแสดงภาพสำหรับภาพพักหน้าจอ



LED Effect (เอฟเฟกต์ LED): เลือกเอฟเฟกต์ไฟพื้นหลัง LED เลือกระหว่าง <Off> (ปิด), <Button> (ปุ่ม) (ติดเมื่อกดปุ่ม), <Random> (สุ่ม) หรือ <Always on> (เปิดตลอด)

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าภาษา

เมนูบนเครื่องเล่น mp3 ของท่านสามารถถูกกำหนดค่าเพื่อให้แสดงเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งในหลายๆ ภาษาได้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงภาษาที่ต้องการของท่านได้อย่างง่ายดาย

1. กด [**↶**] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. แตะปุ่ม [**ซ้าย, ขวา**] เพื่อเลือก **<Settings>** (การตั้งค่า) และแตะ [**○**].
 - เมนู <Settings>(การตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
3. แตะปุ่ม [**ขึ้น, ลง**] เพื่อเลือก **<Language>** (ภาษา) และแตะ [**○**].
 - เมนู <Language>(ภาษา) จะปรากฏขึ้น
4. ใช้ปุ่ม [**ขึ้น, ลง**] และ [**○**] เพื่อดังค่าฟังก์ชันการทำงาน



การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

ตัวเลือกการตั้งค่าภาษา

Menu (เมนู): กำหนดภาษาเมนู เลือกระหว่าง <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <中文(简体)>, <中文(繁體)>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> หรือ <Slovenský>.

ID3 Tag (ข้อมูล ID3): ตั้งค่าภาษาสำหรับแสดงผลข้อมูลแทร็ค
เลือกระหว่าง <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene> <Turkish> หรือ <Vietnamese>.



NOTE

▪ ภาษาที่รองรับสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเข้ามาได้

▪ **ID3 Tag คืออะไร**


หมายถึงข้อมูลที่แนบกับไฟล์ MP3 เพื่อแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ เช่น ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม ปี ประเภทเพลง และความเห็นเพิ่มเติม

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าวันที่/เวลา

การตั้งค่าเวลาจะช่วยให้ตัวเครื่องแก้ไขวันที่และเวลาที่ลงไว้บนไฟล์ที่บันทึก

1. กด [↶] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Settings> (การตั้งค่า) และแตะ [○].
 - เมนู <Settings>(การตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
3. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือก <Date/Time Set> (ตั้งวันที่/เวลา) และแตะ [○].
 - เมนู <Date/Time Set> (ตั้งวันที่/เวลา) จะปรากฏขึ้น
4. ใช้ปุ่ม [ขึ้น, ลง] และ [○] เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการทำงาน



ตัวเลือกการตั้งค่าวันที่/เวลา

Date (วันที่): คุณสามารถตั้งวันที่ปัจจุบัน แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลื่อนไปยัง Year (ปี), Month (เดือน), Date (วันที่) และแตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อตั้งค่าแต่ละรายการ



Time (เวลา): คุณสามารถตั้งเวลาปัจจุบัน แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลื่อนไปยัง Hour (ชั่วโมง), Min (นาที), AM/PM และแตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อตั้งค่าแต่ละรายการ

การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

การตั้งค่าระบบ

เลือกการตั้งค่า sleep timer, start mode, auto power off, การตั้งค่ามาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับท่าน

1. กด [**๒**] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. กดปุ่ม [**ซ้าย, ขวา**] เพื่อเลือก **<Settings>** (การตั้งค่า) และแตะ [**○**].
 - เมนู <Settings>(การตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
3. กดปุ่ม [**ขึ้น, ลง**] เพื่อเลือก **<System>** (ระบบ) และแตะ [**○**].
 - เมนู <System> (ระบบ) จะปรากฏขึ้น
4. ใช้ปุ่ม [**ขึ้น, ลง**] และ [**○**] เพื่อดังค่าฟังก์ชันการทำงาน




การเปลี่ยนค่าปรับตั้งและค่าตัวเลือก (ต่อ)

ตัวเลือกการตั้งค่าระบบ

Sleep (หลับ) : ปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด เลือกระหว่าง <Off>(ปิด) <15 min>(15 น.) <30 min>(30 น.) <60 min>(60 น.) <90 min>(90 น.) หรือ <120 min>(120 น.)

Auto Power Off (ปิดเครื่องอัตโนมัติ) : ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดในโหมดหยุดชั่วคราว เลือกระหว่าง <15sec>(15 วินาที), <30sec>(30 วินาที), <1min>(1 น.), <3min>(3 น.), <5min>(5 น.) หรือ <Always On>(เปิดตลอด).

Library Update (อัปเดตคลัง [DB]): เครื่องเล่นจะอัปเดตคลังโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถอดปลั๊ก USB ใดๆ ก็ดี ถ้าอัปเดตคลังไม่เหมาะสม โปรดอัปเดตด้วยตัวคุณเอง และปม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Yes> (ใช่) และแตะ [].

Default Set (ตั้งค่าเริ่มต้น) : คินค่าเป็นค่าเริ่มต้นทั้งหมด เลือกระหว่าง <Yes>(ใช่) หรือ <No>(ไม่) <Yes>(ใช่) ใช้เพื่อปรับค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น <No>(ไม่) ใช้เพื่อยกเลิกค่าเริ่มต้น

Format (ฟอร์แมต) : ฟอร์แมตหน่วยความจำเครื่อง เลือกระหว่าง <Yes>(ใช่) หรือ <No>(ไม่) เลือก <Yes>(ใช่) เพื่อฟอร์แมตหน่วยความจำเครื่อง และลบไฟล์ทั้งหมดในเครื่อง เลือก <No>(ไม่) เพื่อแจ้งไม่ฟอร์แมตหน่วยความจำเครื่อง

About (เกี่ยวกับ) : ตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์และความจุของหน่วยความจำข้อความ <Firmware Version>(รุ่นเฟิร์มแวร์) จะแสดงรุ่นของเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน <Used>(ใช้แล้ว) แสดงการใช้, <Available>(ใช้ได้) แสดงความจุที่เหลือ และ <Total>(รวม) แสดงความจุของหน่วยความจำรวม




■ เกี่ยวกับหน่วยความจำในเครื่อง

1GB=1,000,000,000 ไบต์ : ความจุหลังการฟอร์แมตที่แท้จริงอาจน้อยกว่าเนื่องจากเฟิร์มแวร์ต้องใช้หน่วยความจำรวมด้วย

การรีเซ็ตเครื่อง

หากเครื่องเล่น MP3 เปิดไม่ติด หรือไม่เปิดเล่นเพลง หรือคอมพิวเตอร์ค้นหาอุปกรณ์ไม่พบเมื่อทำการเชื่อมต่อ อาจจำเป็นต้องทำการรีเซ็ตเครื่อง



กดปุ่ม Reset ที่ด้านหลังตัวเครื่องด้วยวัตถุปลายแหลม เช่น เข็มกลัด

- ระบบจะเริ่มการทำงานใหม่
- ค่าปรับตั้งและไฟล์ต่าง ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

samsung media studio

Samsung Media Studio คือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการไฟล์ในเครื่องพีซีของคุณ ไฟล์ที่จัดเรียงด้วย Media Studio ช่วยให้คุณสามารถทำการถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องเล่น MP3 ได้โดยไม่ต้องค้นหาฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดเพื่อเข้าถึงไฟล์ที่ต้องการ

ส่วนประกอบของเครื่องพีซี

เครื่องพีซีของคุณจะต้องมีส่วนประกอบขั้นต่ำตามที่กำหนดเพื่อติดตั้งและใช้งาน Media Studio

- Pentium 500MHz หรือเร็วกว่า
- พอร์ต USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 หรือสูงกว่า
- พื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์ 100MB
- ไดรฟ์ซีดีรอม (2X หรือเร็วกว่า)
- Windows Media Player 9.0 หรือสูงกว่า
- ความละเอียดภาพ 1024 X 768 หรือสูงกว่า
- Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่า
- 512 MB RAM หรือสูงกว่า

การติดตั้ง SAMSUNG MEDIA STUDIO



- ตรวจสอบว่าการเรียกใช้ตัวติดตั้ง <Media Studio> จากบัญชีผู้ดูแลระบบเครื่องพีซี ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถติดตั้ง <Media Studio> ได้ ค้นหาบัญชีผู้ดูแลระบบได้จากคู่มือเครื่องพีซีของคุณ

1. ใส่แผ่นซีดีการติดตั้งที่มาพร้อมกับเครื่องเล่นลงในไดรฟ์ซีดีรอมคอมพิวเตอร์ของคุณ.



2. คลิก **<Install now>** (ติดตั้งตอนนี้)


- ทำตามคำแนะนำเพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
- การติดตั้ง <Media Studio> จะเริ่มขึ้น จากนั้นไอคอน  ที่เดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้นหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น



- ควรใช้ความระมัดระวังขณะใส่แผ่นในแนวดังเพื่อโหลดโปรแกรมหรือนำแผ่นซีดีติดตั้งออก

การถ่ายโอนไฟล์เข้าเครื่องเล่นด้วย SAMSUNG MEDIA STUDIO

<Media Studio> ช่วยให้คุณสามารถเลือกและจัดเรียงไฟล์หรือโฟลเดอร์ก่อนการถ่ายโอนลงในเครื่องเล่น ทำให้การสแกนไฟล์ในเครื่องเล่น MP3 ทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น <Media Studio> การถ่ายโอนไฟล์ คือ วิธีที่ง่ายที่สุดเพื่อส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์พีซีไปยังเครื่องเล่น mp3 ของท่าน



1. เลื่อนสวิตช์ [(USB ►)].

- จะมองเห็นหัวต่อ USB

2. ต่อหัวต่อ USB เข้ากับพอร์ต USB () ที่เครื่องพีซีตามภาพ

- คำว่า <USB Connected> (เชื่อมต่อ USB) จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอของเครื่องเล่น
- <Media Studio> จะเริ่มการทำงานอัตโนมัติเมื่อต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่องพีซี
- ในกรณีที่โปรแกรมไม่ทำงานอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน <Media Studio> จากเดสก์ท็อป

นำหัวต่อ USB ออก


- เลื่อนสวิตช์ [(USB ►)] เพื่อนำหัวต่อ USB ออกจากเครื่องเล่น

เสียบหัวต่อ USB

- ดันหัวต่อ USB เข้าไปในเครื่องเล่นขณะเลื่อนสวิตช์ [(USB ►)]



- เสียบและกดปุ่ม [(USB ►)] ค้างไว้เมื่อทำเสียบสาย USB เข้าไปในเครื่อง มิเช่นนั้นเครื่องอาจชำรุดได้




การถ่ายโอนไฟล์เข้าเครื่องเล่นด้วย SAMSUNG MEDIA STUDIO (ต่อ)

3. คลิกที่ไอคอน

- คลิกที่  เพื่อแสดงรายการเพลง


4. คลิก <Add file> (เพิ่มไฟล์) ที่ด้านล่างของ <Media Studio> (มีเดียสตูดิโอ)

- หน้าต่าง <Open> (เปิด) จะปรากฏขึ้น



5. เลือกไฟล์ที่ต้องการจากนั้นคลิก <Open> (เปิด)


- ไฟล์จะถูกเพิ่มเข้าในรายการทางด้านซ้ายของหน้าจอ <Media Studio> (มีเดียสตูดิโอ)



6. เลือกไฟล์ที่จะถ่ายโอนจากรายการทางด้านซ้าย

7. คลิกที่ไอคอน

- ไฟล์ที่คุณเลือกจะถูกโอนเข้าเครื่องเล่น



การถ่ายโอนไฟล์เข้าเครื่องเล่นด้วย SAMSUNG MEDIA STUDIO (ต่อ)



- ห้ามถอดหัวต่อ USB ระหว่างถ่ายโอนไฟล์ การถอดหัวต่อระหว่างถ่ายโอนข้อมูลอาจทำให้เครื่องเล่นหรือพีซีเสียหายได้
- ต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง แทนการใช้ฮับ USB เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียร




- ฟังก์ชันทั้งหมดจะปิดการทำงานระหว่างเชื่อมต่อ
- ในกรณีที่ต่อหัวต่อ USB เข้ากับพีซีขณะแบตเตอรี่อ่อน เครื่องเล่นอาจต้องใช้เวลาประจุไฟอยู่หลายนาทีก่อนสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีได้
- ใช้ FAT 32 สำหรับระบบไฟล์เมื่อฟอร์แมตเครื่องเล่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณใน Windows Vista ให้คลิก Restore device defaults (คืนค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์) และฟอร์แมตอุปกรณ์นั้น
- Samsung Media Studio จัดมาพร้อมกับฟังก์ชันวิธีใช้โดยละเอียด หากคุณไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการในการใช้งาน Media Studio กรุณาคลิกที่ <MENU>(เมนู) → <Help> → <Help> ด้านบนของโปรแกรม <Media Studio>
- เทคโนโลยีตรวจหาเพลงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจัดทำโดย Gracenote และ Gracenote CDDB® Music Recognition ServicesSM
- CDDB เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Gracenote โลโก้และสัญลักษณ์ Gracenote โลโก้และสัญลักษณ์ Gracenote CDDB และโลโก้ "Powered by Gracenote CDDB" เป็นเครื่องหมายการค้าของ Gracenote Music Recognition Service และ MRS เป็นบริการพิเศษจาก Gracenote

การใช้งานเป็นดิสก์ต่อพ่วง

คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเล่นเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบต่อพ่วงได้

- ★ ก่อนเริ่มใช้งาน - ให้อัดเครื่องเล่นเข้ากับพีซี

1. เปิดไฟล์/โฟลเดอร์ที่จะถ่ายโอนจากเครื่องพีซี
2. เปิด **<My Computer>** (คอมพิวเตอร์ของฉัน)
→ **<U4>** จากเดสก์ท็อป
3. เลือกไฟล์/โฟลเดอร์ที่จะถ่ายโอนจากเครื่องพีซี
จากนั้นลากและวางรายการลงในโฟลเดอร์ที่ต้องการจาก **<U4>**
 - โฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เลือกจะถูกถ่ายโอนลงเครื่องเล่น




- ข้อความแจ้งการโอนไฟล์จะปรากฏขึ้นขณะดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์ การถอดหัวต่อ USB ขณะข้อความนี้แสดงผลอาจทำให้เครื่องเล่นทำงานผิดพลาดได้
- ลำดับของไฟล์เพลงที่แสดงใน Windows Explorer อาจแตกต่างไปจากลำดับการเปิดเล่นที่ตัวเครื่อง
- ในกรณีที่โอนไฟล์ DRM (ไฟล์ที่ต้องจัดซื้อ) ลงในดิสก์ต่อพ่วง ไฟล์จะไม่สามารถเปิดเล่นได้




- **DRM คืออะไร**
Digital Rights Management (DRM) คือเทคโนโลยีและบริการพิเศษเพื่อป้องกันการใช้งานข้อมูลดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายและเป็นการป้องกันผลประโยชน์และลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของ DRM
ไฟล์เพลงที่ต้องจัดซื้อ โดยอยู่ภายใต้เทคโนโลยีป้องกันการทำสำเนาผิดกฎหมายสำหรับสื่อบันทึก MP3


ปลดการเชื่อมต่อจากเครื่องพีซี

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี่เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องเล่นและข้อมูลเมื่อตัดการเชื่อมต่อจากเครื่องพีซี

1. เสียบเคอร์เซอร์เมาส์ไปที่ด้านบนของไอคอน
 จากแท็บบาร์ที่มุมด้านขวาของเดสก์ทอป จากนั้นคลิกปุ่มเมาส์ด้านซ้าย



2. คลิกที่ **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>**
(นำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ออกจากไดรฟ์ได้อย่างปลอดภัย)



3. ปลดสายเครื่องเล่นจากพีซี



- ห้ามปลดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นจากเครื่องพีซีระหว่างถ่ายโอนไฟล์ เนื่องจากข้อมูลและเครื่องเล่นอาจเสียหายได้
- ห้ามนำเครื่องเล่นออกจากรหว่างไฟล์ในเครื่องเล่นถูกเปิดเล่นจากเครื่องพีซีอยู่ กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากเปิดเล่นไฟล์เสร็จสิ้น

รับฟังเพลง



- ก่อนเริ่มใช้งาน - ต้องชุดหูฟัง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประจุแบตเตอรี่




NOTE

- แตะ [< >] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
กด [< >] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก

ฟังเพลงตามประเภท


2



3



4



1. กด [< >] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Music> (เพลง) และแตะ [○].
 - คำว่า <Music> (เพลง) จะปรากฏขึ้น
3. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือกรายการที่ต้องการและแตะ [○].
 - ไฟล์เพลงจะปรากฏขึ้น
4. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือกไฟล์ที่จะเล่นและแตะ [○].
 - เพลงจะเริ่มเปิดเล่น

ฟังเพลงตามประเภท (ต่อ)

รายการเพลง

ข้อมูลไฟล์ซึ่งรวมถึงชื่อศิลปิน, ชื่ออัลบั้ม, ชื่อเพลง และประเภทดนตรีจะปรากฏขึ้นตามข้อมูล ID3 Tag บนไฟล์เพลงที่ถูกดอง ไฟล์ที่ไม่มี ID3 TAG จะแสดงผลเป็น [Unknown].

Now Playing (กำลังเล่น) : เล่นไฟล์ที่เล่นปัจจุบันล่าสุดหรือย้ายไปที่หน้าจอการเล่นของไฟล์ปัจจุบัน

Artists (ศิลปิน) : เพื่อเล่นเพลงตามศิลปิน

Albums (อัลบั้ม) : เพื่อเล่นเพลงตามอัลบั้ม

Songs (เพลง) : เพื่อเล่นเพลงตามลำดับหมายเลขหรือตัวอักษร

Genres (ชนิด) : เพื่อเล่นเพลงตามประเภท

Playlists (รายการเพลง) : เพื่อเล่นเพลงตามเพลย์ลิสต์

Recently Added (เพิ่มไวเมื่อเร็ว ๆ นี้) : เครื่องเล่นจะแสดงรายการไฟล์ที่เรียงตามวันที่ถ่ายโอน

Recorded Files (ไฟล์ที่บันทึก) : แสดงไฟล์ที่บันทึกทั้งหมด

Music Browser (เบราว์เซอร์เพลง) : แสดงไฟล์เพลงทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ Music



- ไฟล์เพลง MP3, WMA และ Ogg สามารถเล่นกับเครื่องเล่นนี้ได้
- ไฟล์ MP1 หรือ MP2 ที่เปลี่ยนนามสกุลเป็น MP3 อาจไม่สามารถเปิดเล่นจากเครื่องเล่นได
- **ID3 Tag คืออะไร?**
คือสิ่งที่แนบมากับ MP3 เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ เช่น ชื่อ ศิลปิน อัลบั้ม ปี ประเภท และขอคิดเห็น


กลับเข้าสู่หน้าจอเปิดเล่นปัจจุบัน

คุณสามารถย้อนกลับไปที่หน้าจอเปิดเล่นในปัจจุบันได้ทุกเมื่อขณะใช้งานฟังก์ชันอื่น

1. กด [↶] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก

2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Music> (เพลง) และกด [○] ค้างไว้.

- เครื่องเล่นจะกลับไปที่หน้าจอเปิดเล่นปัจจุบัน



การหยุดชั่วคราว

1. กดปุ่ม [⏮▶⏭/⏮] ขณะเปิดเล่นเพลง

- การเปิดเล่นเพลงจะหยุดลงชั่วคราว

2. กดปุ่ม [⏮▶⏭/⏮] อีกครั้ง

- เพลงจะเปิดเล่นจากจุดที่หยุดค้างไว้

การค้นหาจากในแทร็ค

1. กดปุ่ม [ซ้าย, ขวา] ค้างไว้ขณะที่แทร็คที่ถูกเลือกกำลังเล่นอยู่

- เครื่องจะทำการค้นหาจุดเริ่มต้นและส่วนท้ายของแทร็ค

2. ปลดปล่อยปุ่มเมื่อถึงจุดที่ต้องการเริ่มต้น

- เครื่องจะเริ่มเปิดเล่นจากจุดที่คุณปล่อยมือออก

เปิดเล่นตั้งแต่เริ่มต้นของแทร็คปัจจุบัน

แตะปุ่ม [ซ้าย] หลังจากการเล่นผ่านไป 3 วินาทีนับจากจุดเริ่มต้นของแทร็ค

- แทร็คปัจจุบันจะเริ่มเปิดเล่นตั้งแต่เริ่มต้นใหม่

การเล่นแทร็คก่อนหน้า

แตะปุ่ม [ซ้าย] ก่อนการเล่นผ่านไป 3 วินาทีนับจากจุดเริ่มต้นของแทร็ค

แตะปุ่ม [ซ้าย] สองครั้งหลังจากการเล่นผ่านไป 3 วินาทีนับจากจุดเริ่มต้นของแทร็ค

- แทร็คก่อนหน้าจะเริ่มเปิดเล่น

การเล่นแทร็คถัดไป

แตะปุ่ม [ขวา]

- แทร็คต่อไปจะเริ่มเปิดเล่น




- ขณะที่กำลังเล่นไฟล์ Variable Bit Rate (VBR) แทร็คก่อนหน้านี้อาจจะไม่เปิดเล่นแม้ว่าคุณจะแตะปุ่ม [ซ้าย] ภายใน 3 วินาที

การสร้างเพลย์ลิสต์ โดยใช้ **SAMSUNG MEDIA STUDIO**

ด้วย <Media Studio> ท่านสามารถสร้างคอลเลคชั่น หรือเพลย์ลิสต์ของไฟล์ออดิโอของท่านเองได้




- ก่อนเริ่มใช้งาน - ให้ต่อเครื่องเล่นเข้ากับพีซี. ต้องทำการติดตั้ง Media Studio ในเครื่องพีซี
- ## การสร้างเพลย์ลิสต์




1. คลิก <Playlists> (รายการเพลง) ที่ด้านบนของ <Media Studio>
 - หน้าต่าง <Playlists>(รายการเพลง) จะปรากฏขึ้น
2. คลิกที่ <New Playlists> (รายการเพลงใหม่) ที่ด้านล่าง
 - หน้าต่าง <Create Playlists> จะปรากฏขึ้น
3. พิมพ์ชื่อเพลย์ลิสต์และคลิก [OK] (โอเค)
 - เพลย์ลิสต์ใหม่จะถูกตั้งชื่อและจัดเก็บในส่วน <Playlists>(รายการเพลง) ของ <Media Studio>.

การสร้างเพลย์ลิสต์ โดยใช้ SAMSUNG MEDIA STUDIO (ต่อ)

การเพิ่มไฟล์เพลงเข้าไปในเพลย์ลิสต์ที่ท่านสร้าง




1. คลิกที่ **<My PC>** (คอมพิวเตอร์ของฉัน) ด้านบนของ **<Media Studio>**
 - หน้าต่าง **<My PC>** จะปรากฏขึ้น
2. คลิก **<Playlists>**(รายการเพลง) ที่มุมซ้ายของหน้าต่าง
 - หน้าต่าง **<Playlists>**(รายการเพลง) จะปรากฏขึ้น
3. ดับเบิลคลิกที่รายการเพลงในหน้าต่างด้านขวา
4. เลือกไฟล์ที่ต้องการถ่ายโอนในหน้าต่าง **<My PC>** (คอมพิวเตอร์ของฉัน)
5. คลิก 
 - ไฟล์ที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในเพลย์ลิสต์

การสร้างเพลย์ลิสต์ โดยใช้ SAMSUNG MEDIA STUDIO (ต่อ)

การถ่ายโอนเพลย์ลิสต์ ไปยังเครื่องเล่นของท่านโดยใช้ Media Studio



1. คลิก **<Playlists>**(รายการเพลง) ที่ด้านบนของ **<Media Studio>**
 - หน้าต่าง **<Playlists>**(รายการเพลง) จะปรากฏขึ้น
2. เลือกเพลย์ลิสต์ซึ่งอยู่ในส่วน **<Playlists>**(รายการเพลง)
3. คลิก .
 - รายการเพลงที่เลือกจะถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่นใน **<Music>**(เพลง) → **<Playlists>**(รายการเพลง)





NOTE

- เครื่องเล่นสามารถเล่นไฟล์เพลงได้ถึง 400 ไฟล์ในแต่ละรายการเพลง

การสร้างเพลย์ลิสต์บนเครื่องเล่น MP3 ของท่าน


หากท่านดาวน์โหลดไฟล์เข้ามายังเครื่องเล่น mp3 ของท่านแล้ว ท่านสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ "รายการโปรด" ได้โดยไม่ต้องใช้ Media Studio หรือคอมพิวเตอร์พีซีของท่าน

1. กด [↶] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
 2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <File Browser> (ไฟล์เบราว์เซอร์) และแตะ [○].
 3. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือก <Music> (เพลง) และแตะ [○].
 - ไฟล์เพลงจะปรากฏขึ้น
 4. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือกไฟล์ที่จะเพิ่มเข้าไปในรายการเพลงและกดปุ่ม [USER/→].
 - เมนู Playlist จะปรากฏขึ้น
 5. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือก <Add to Playlist> (เพิ่มไปที่รายการเพลง) และแตะ [○].
 - <Playlist 1>(รายการเพลง 1) ถึง <Playlist 5>(รายการเพลง 5) จะปรากฏขึ้น
 6. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือกหมายเลขรายการเพลงที่จะเพิ่มไฟล์ที่เลือกและแตะ [○].
 - ไฟล์ที่เลือกจะถูกเพิ่มเข้าไปในเพลย์ลิสต์
 - ท่านสามารถตรวจสอบเพลย์ลิสต์ได้ใน <Music>(เพลง) → <Playlists>(รายการเพลง) → <Playlist 1>(รายการเพลง 1) ถึง <Playlist 5>(รายการเพลง 5) ในเมนูหลัก
-  NOTE ▪ คุณสามารถเพิ่มไฟล์เพลงได้ถึง 400 ไฟล์ลงในแต่ละรายการเพลง (<Playlist 1> (รายการเพลง 1) ถึง <Playlist 5> (รายการเพลง 5))



เปิดเล่นเพลย์ลิสต์

1. กด [↶] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Music> (เพลง) และแตะ [○].
 - คำว่า <Music>(เพลง) จะปรากฏขึ้น
3. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือก <Playlists> (รายการเพลง) และแตะ [○].
 - เพลย์ลิสต์จะปรากฏขึ้น
4. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือกรายการเพลงจากตัวเลือกของคุณ และแตะ [○].
 - ไฟล์เพลงที่จัดเก็บอยู่ในเพลย์ลิสต์ที่เลือกจะปรากฏขึ้น
 - ในกรณีที่ไม่มีพบเพลย์ลิสต์ ข้อความ <No file>(ไม่มีไฟล์)จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ
5. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือกไฟล์เพลงที่จะเล่นและแตะ [○].
 - เครื่องจะเริ่มเล่นไฟล์เพลง




NOTE

- โปรดดูหน้าที่ 44 และ 46 เพื่อดูวิธีถ่ายโอนเพลย์ลิสต์โดยใช้ <Media Studio>

การลบไฟล์ออกจากเพลย์ลิสต์


1. กด [↶] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Music> (เพลง) และแตะ [○].
 - คำว่า <Music> (เพลง) จะปรากฏขึ้น
3. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือก <Playlists> (รายการเพลง) และแตะ [○].
 - เพลย์ลิสต์จะปรากฏขึ้น
4. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือกรายการเพลงจากตัวเลือกของคุณ และแตะ [○].
 - ไฟล์เพลงที่จัดเก็บอยู่ในเพลย์ลิสต์ที่เลือกจะปรากฏขึ้น
5. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือกไฟล์ที่จะลบออกจากรายการเพลงและกดปุ่ม [⏮/USER/⏭].
 - เมนู Playlist จะปรากฏขึ้น
6. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือก <Delete from Playlist> (ลบจากรายการเพลง) และแตะ [○].
 - หน้าต่างยืนยันการลบจะปรากฏขึ้น
7. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Yes> (ใช่) และแตะ [○].
 - ไฟล์ที่เลือกจะถูกลบออกจากเพลย์ลิสต์





การลบไฟล์ทั้งหมดออกจากเพลย์ลิสต์

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-4 ข้างต้น

5. กดปุ่ม [⏮/USER/⏭].
 - เมนู Playlist จะปรากฏขึ้น
6. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือก <Delete All from Playlist> (ลบทั้งหมดจากรายการเพลง) และแตะ [○].
 - หน้าต่างยืนยันการลบจะปรากฏขึ้น
7. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Yes> (ใช่) และแตะ [○].
 - ไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบออกจากเพลย์ลิสต์









ฟังก์ชันกำหนดค่าปุ่มโดยผู้ใช้

คุณสามารถตั้งค่าปุ่ม  เพื่อควบคุมโหมดการใช้งานสปีโคมต่อไปนี้ หลังจากตั้งค่า คุณจะสามารถเข้าถึงโหมดได้ทันทีโดยใช้ปุ่ม 

ตั้งค่าโหมดปุ่มใช้งานสำหรับผู้ใช้

ใช้งานปุ่ม  ระหว่างเปิดเล่นเพื่อการเปลี่ยนโหมดอย่างง่ายดาย

1. กด [] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Settings> (การตั้งค่า) และแตะ [].
 - เมนู <Settings> (การตั้งค่า) จะปรากฏขึ้น
3. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือก <User Button Mode> (โหมดปุ่มผู้ใช้) และแตะ [].
 - เมนู <User Button Mode> (โหมดปุ่มผู้ใช้) จะปรากฏขึ้น
4. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือกโหมดปุ่มผู้ใช้ที่ต้องการ และแตะ [].



ตัวเลือกโหมดปุ่มผู้ใช้

Repeat A-B (เล่นซ้ำ A-B) : กำหนดค่าการเล่นซ้ำตามเนื้อหา

DNSe : ใช้เพื่อเลือกเอฟเฟกต์เสียงที่ต้องการสำหรับเพลง

Play Speed (ความเร็วในการเล่น) : ปรับความเร็วในการเล่นระหว่างช้าและเร็ว

Play Mode (โหมดเล่น) : เลือกโหมดเปิดเล่นซ้ำ



NOTE


- การตั้งค่าเริ่มต้น (จากโรงงาน) ของโหมดปุ่มผู้ใช้จะถูกตั้งเป็น <Repeat A-B> (เล่นซ้ำ A-B)

ฟังก์ชันกำหนดค่าปุ่มโดยผู้ใช้ (ต่อ)

วิธีการตั้งค่าการเล่นซ้ำเฉพาะส่วนเนื้อหาที่ต้องการ

ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อรับฟังส่วนของข้อมูลที่ต้องการซ้ำ ๆ กัน แนะนำในกรณีที่เป็นการเรียนภาษา

1. ตั้งค่า User Button Mode เป็น **<Repeat A-B>** (เล่นซ้ำ A-B) จากนั้นเปิดเลนไฟล์ที่ต้องการ
2. กดปุ่ม [**USER/●●**] ที่ตอนเริ่มต้นของส่วนเนื้อหาที่ต้องการเล่นซ้ำ
 - จุดเริ่มต้นจะถูกกำหนดและเครื่องหมาย < ♡ > จะปรากฏบนแถบสถานะการเล่น
3. กดปุ่ม [**USER/●●**] อีกครั้งเพื่อตั้งค่าจุดสิ้นสุดของส่วนเนื้อหาที่ต้องการเปิดเล่นซ้ำ
 - เครื่องหมาย < ♡ > จะปรากฏบนแถบสถานะการเล่นและส่วนที่ระบุไว้จะเริ่มตอนเล่นซ้ำไปซ้ำมา



ยกเลิกการเล่นซ้ำเฉพาะส่วนเนื้อหาที่ต้องการ

กดปุ่ม [**USER/●●**] อีกครั้งระหว่างการเปิดเล่นเนื้อหาซ้ำ

- การเปิดเล่นเนื้อหาซ้ำจะถูกยกเลิก



- การเปิดเล่นเนื้อหาซ้ำจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้
จุดเริ่มต้นของส่วนเนื้อหาเปิดเล่นซ้ำถูกบันทึกไว้ แต่ไม่ได้บันทึกจุดสิ้นสุดจนกระทั่งจบแทร็คที่เปิดเล่นอยู่
- คุณไม่สามารถระบุจุดสิ้นสุดในเวลาอันน้อยกว่า 3 วินาทีหลังจากเริ่มต้นการเล่นซ้ำส่วนหนึ่งๆ แล้วได้












ฟังก์ชันกำหนดค่าปุ่มโดยผู้ใช้ (ต่อ)

การใช้ปุ่ม DNSe

เลือกเสียงที่ต้องตามประเภทเพลงที่เปิดเล่น

1. ตั้งโหมดปุ่มผู้ใช้เป็น <DNSe>
และเล่นไฟล์ที่คุณเลือก
2. กดปุ่ม [USER/>] เพื่อเลือก DNSe ที่ต้องการ

- โหมด DNSe จะเปลี่ยนไปตามลำดับต่อไปนี้ทุกครั้งที่กดปุ่ม


 NOR (ปกติ) →  STUDIO (สตูดิโอ) →  ROCK (ร็อก) →
 CLASS (คลาสสิก) →  JAZZ (แจ๊ส) →  BALLAD (แบลลลาด) →
 CLUB (คลับ) →  R&B (R&B) →  DANCE (แดนซ์) →
 C-HALL (โกลด์คอนเสิร์ต) →  USER (ผู้ใช้).



NOTE



■ DNSe คืออะไร ?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) คือฟังก์ชันเอฟเฟกต์เสียงสำหรับเครื่องเล่น MP3 ที่พัฒนาขึ้นโดย Samsung โดยสามารถรองรับเอฟเฟกต์เสียงระบบสเตอริโอ ซึ่งจะมีการตั้งค่าเสียงที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงประเภทของดนตรีที่ท่านกำลังฟัง



การใช้งานปุ่มควบคุมความเร็วในการเล่น

เพิ่มหรือลดความเร็วการเล่นดนตรีโปรดของท่านด้วยการปรับค่าความเร็วในการเล่น


1. ตั้งโหมดปุ่มผู้ใช้เป็น <Play Speed>
(ความเร็วในการเล่น) และเล่นไฟล์ที่คุณเลือก
2. กดปุ่ม [USER/>] เพื่อเลือกความเร็วในการเล่นที่ต้องการ

- ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนไปตามลำดับทุกครั้งที่กดปุ่ม <NOR(ปกติ)>, <X 1.1>, <X 1.2>, <X 1.3>, <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>.
- ตัวเลขยิ่งมากหมายถึงความเร็วเพิ่มขึ้น



NOTE

- ความเร็วในการเล่นที่ปรับค่าอาจแตกต่างจากความเร็วจริง ขึ้นอยู่กับไฟล์




ฟังก์ชันกำหนดค่าปุ่มโดยผู้ใช้ (ต่อ)

การใช้งานปุ่มโหมดการเล่น

เลือกโหมดการเล่น เช่น การตั้งค่าเล่นซ้ำ

1. ตั้งโหมดปุ่มผู้ใช้เป็น **<Play Mode>** (โหมดเล่น) และเล่นไฟล์ที่คุณเลือก
2. กดปุ่ม [**USER**] เพื่อเลือกโหมดเล่นที่ต้องการ
 - โหมดการเปิดเล่นจะเปลี่ยนไปตามลำดับทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม **CM0**(ปกติ) **CM1**(เล่นซ้ำ) **CM2**(เล่นซ้ำหนึ่งเพลง) **CM3**(สุ่ม).



ตัวเลือกโหมดเล่น

- **CM0** : เล่นทุกไฟล์ที่อยู่ในรายการเพลงปัจจุบันของคุณตามลำดับ
- **CM1** : เล่นทุกไฟล์ที่อยู่ในรายการเพลงปัจจุบันของคุณซ้ำใหม่
- **CM2** : เล่นซ้ำทีละไฟล์
- **CM3** : เล่นทุกไฟล์ที่อยู่ในรายการเพลงปัจจุบันของคุณซ้ำใหม่แบบสุ่มเล่น

มากกว่าแค่เสียงเพลง

คุณจะได้เพลิดเพลินได้มากกว่ากับเพลงเมื่อใช้เครื่องเล่น mp3 ใหม่ของคุณ ฟังวิทยุ FM การใช้ดาตาแคสต์ การบันทึกเสียง เครื่องเล่น mp3 ช่วยให้คุณสรรพสิ่งเหล่านี้อยู่ในมือคุณ

รับฟังวิทยุ FM



- ก่อนเริ่มใช้งาน - ต่อชุดหูฟัง จากนั้นเปิดเครื่องเล่นและตรวจสอบประจุแบตเตอรี่



NOTE

- แตะ [< >] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
กด [< >] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก

1. กด [< >] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <FM Radio> (วิทยุ FM) และแตะ [OK].
 - การรับสัญญาณวิทยุ FM จะเริ่มต้นขึ้น



การใช้งานรูปแบบเสียงเจียบ

1. กดปุ่ม [0.1/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0] ในขณะที่ฟังวิทยุ FM
 - เครื่องเล่นจะปิดเสียงลง
2. กดปุ่ม [0.1/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0] หนึ่งครั้งเพื่อกลับมาฟังต่อ




NOTE

- เชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่องเล่นทุกครั้งเมื่อค้นหาหรือตั้งค่าความถี่ชุดหูฟังใช้เป็นเสาอากาศรับสัญญาณวิทยุ FM
- ในพื้นที่ที่สัญญาณอ่อน เครื่องเล่นอาจไม่สามารถค้นหาช่องสัญญาณความถี่ FM ได้

รับฟังวิทยุ FM (ต่อ)


ค้นหาสถานีวิทยุ FM

1. กดปุ่ม [ซ้าย, ขวา] ค้างไว้
แล้วปล่อยในโหมดกำหนดเอง
 - การค้นหาจะหยุดลงเมื่อถึงความถี่ที่ใกล้เคียงกับจุดที่ปล่อย
มือจากปุ่มมากที่สุด



หรือ

1. กดปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลื่อนค่าความถี่ไปข้างหน้า
ทีละหนึ่งค่าในโหมดกำหนดเอง
 - เลื่อนไปที่ความถี่ต่างๆเมื่อกดไอคอน



รับฟังวิทยุ FM (ต่อ)

การเข้าสู่โหมดการปรับหาคลื่นความถี่วิทยุเอฟเอ็มโดยอัตโนมัติ

เลือกรูปแบบนี้หากคุณต้องการปรับหาคลื่นความถี่วิทยุเอฟเอ็มโดยอัตโนมัติ

กด [] ค้างไว้ในโหมดกำหนดเอง

- คุณจะมี <PRESET> (ค่าตั้งล่วงหน้า) บนหน้าจอ




NOTE

- หากไม่ได้ตั้งความถี่ล่วงหน้าไว้ คุณจะเห็นคำว่า
เครื่องเล่นจะไม่สลับไปที่โหมดล่วงหน้า




การเข้าสู่โหมดการปรับหาคลื่นความถี่วิทยุเอฟเอ็มด้วยตนเอง

เลือกรูปแบบนี้หากคุณต้องการปรับหาคลื่นความถี่วิทยุเอฟเอ็มด้วยตนเอง

กด [] ค้างไว้ในโหมดตั้งค่าล่วงหน้า

- คุณจะมี <MANUAL> (ตัวเอง) บนหน้าจอ



บันทึกสถานีในหน่วยความจำอัตโนมัติ

ท่านสามารถจัดเก็บสถานีเอาไว้ในหน่วยความจำของเครื่องเล่น MP3 ได้สูงสุดไม่เกิน 30 สถานี และฟังรายการจากสถานีเหล่านั้นได้ด้วย การกดหมายเลขเพียงหมายเลขเดียว เครื่องเล่น MP3 จะเลือกเฉพาะสถานีที่ท่านต้องการโดยเลือกแบบหมุนวน หรือค้นหา และจัดเก็บสถานีที่ทองถิ่นโดยอัตโนมัติ

ตัวเอง - เลือกเฉพาะสถานีที่ท่านต้องการจัดเก็บ


1. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือกความถี่ที่จะตั้งไว้ล่วงหน้าในโหมดกำหนดเองและกดปุ่ม [].

- ความถี่ที่เลือกจะถูกเพิ่มลงในรายการค่าตั้งล่วงหน้า



NOTE

- หากมีความถี่เดียวกันถูกกำหนดไว้แล้ว จะไม่สามารถใช้การตั้งค่าได้
- สแกนช่องสัญญาณอัตโนมัติเพื่อการบันทึกโดยทำตามขั้นตอนในหน้า 25.




รับฟังวิทยุ FM (ต่อ)

รับฟังสถานีจากหน่วยความจำ

ขณะที่อยู่ในโหมดตั้งค่าล่วงหน้า ให้แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลื่อนดูสถานีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

- ท่านสามารถฟังเพลงจากคลื่นความถี่วิทยุที่จัดเก็บไว้ได้




ลบหน่วยความจำอัตโนมัติ

ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อลบความถี่ขณะรับฟังวิทยุ FM

1. ขณะอยู่ในโหมดตั้งค่าล่วงหน้า ให้แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อค้นหาความถี่ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่จะลบและกดปุ่ม [USER].

- หน้าต่างยืนยันการลบจะปรากฏขึ้น



2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Yes> (ใช่) และแตะ [].

- ความถี่ที่เลือกจะถูกลบ
- ถ้าคุณไม่ต้องการลบตัวเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ให้เลือก <No> (ไม่)

3. ลบความถี่อื่นๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้โดยทำตามขั้นตอนที่ 1-2 ข้างต้น

รับฟังวิทยุ FM (ต่อ)

การบันทึกรายการออกอากาศจากสถานีวิทยุ FM

ท่านสามารถบันทึกรายการออกอากาศจากสถานีวิทยุ FM เมื่อใดก็ได้ขณะกำลังฟังวิทยุ


1. กดปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือกความถี่ที่จะบันทึกในหน้าจอวิทยุ FM และกดปุ่ม [USER/●] ค้างไว้.

- การบันทึกจะเริ่มทันที



NOTE

- กดปุ่ม [▶/●] ถ้าคุณต้องการพักการบันทึกไว้ก่อน




วิธีหยุดบันทึก

1. กดปุ่ม [USER/●] ค้างไว้ในขณะที่บันทึก

- ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าท่านต้องการไฟล์ที่ท่านเพิ่งจะบันทึกหรือไม่

2. กดปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Yes> (ใช่) หรือ <No> (ไม่) และแตะ [●].

- การเลือก <Yes>(ใช่) จะเล่นไฟล์ที่เพิ่งจะบันทึกนั้น
- การเลือก <No>(ไม่) จะไม่เล่นไฟล์ที่เพิ่งจะบันทึกนั้น



NOTE

- ไฟล์ที่บันทึกจะถูกจัดเก็บอยู่ใน <File Browser> (ไฟล์เบราว์เซอร์) → <Recorded Files> (ไฟล์ที่บันทึก) → <FM Radio> (วิทยุ FM)
- ไฟล์บันทึกวิทยุ FM แต่ละไฟล์บันทึกได้นานสูงสุด 5 ชั่วโมง
- คุณสามารถจัดเก็บไฟล์เพื่อใช้บันทึกวิทยุ FM ได้สูงสุด 999 ไฟล์
- คุณสามารถทำการบันทึกได้สูงสุดประมาณ 31 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับขนาด 128Kbps, 2GB)
- ชื่อไฟล์การบันทึกจะถูกระบุให้เองโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น "FM_YYMMDD_XXX.m3" "FM" หมายถึงการบันทึกวิทยุ FM "YYMMDD" แสดงวันที่บันทึกและ "XXX" คือหมายเลขไฟล์การบันทึก

การใช้ดาต้าคาสท์

เมื่อใช้ <Media Studio> (มีเดียสตูดิโอ) คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์และข้อมูลบล็อกที่ลงทะเบียนบน RSS ไปยังเครื่องเล่นเพื่อความบันเทิงของคุณเอง



■ RSS คืออะไร?

RSS ย่อมาจาก Rich Site Summary หรือ Really Simple Syndication ซึ่งหมายถึงระบบการรับส่งข้อมูลรูปแบบ xml-based ที่ถูกนำมาใช้เพื่อส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีการอัปเดตข้อมูลบ่อยครั้ง เช่น ข่าวและบล็อกไปยังผู้ใช้ด้วยวิธีที่สะดวกและง่ายขึ้น

■ ดาต้าคาสท์คืออะไร?

ท่านสามารถรับข้อมูลที่อัปเดตได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ข่าว บล็อก และ UCC ที่ใช้งานบ่อยครั้งทุกครั้ง



- ก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้งาน - ต้องติดตั้ง Media Studio บนคอมพิวเตอร์พีซีของท่าน โปรดดูหน้าที่ 35.

การลงทะเบียนช่องสัญญาณ

ท่านสามารถสร้างช่องสัญญาณใหม่ได้โดยการลงทะเบียนเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่สนับสนุน RSS

1. คลิก <Subscribe> (สมัครสมาชิก) ที่ด้านล่างของ ที่ด้านล่างของ <Datacasts> (ดาต้าคาสต์) ของ <Media Studio>


2. ป้อนแอดเดรสลงใน <URL> และคลิก <Next>.

- เมื่อท่านคัดลอกเว็บแอดเดรสและคลิกที่ <Subscribe> (สมัครสมาชิก) แอดเดรสที่ถูกคัดลอกจะปรากฏขึ้นใน <URL> โดยอัตโนมัติ
- หน้าต่างยืนยันการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นหากเว็บแอดเดรสนั้นสนับสนุน RSS

3. คลิกที่ <OK> (ตกลง)

- ช่องสัญญาณที่ท่านต้องการจะได้รับการลงทะเบียน
- ไอคอน  จะปรากฏขึ้นในดาต้าคาสท์สำหรับช่องสัญญาณที่ลงทะเบียน

- โปรดดูที่ <Datacasts> (ดาต้าคาสต์) ของ <Media Studio> (มีเดียสตูดิโอ) หากต้องการคำแนะนำโดยละเอียด



การใช้ดาต้าคาสท์ (ต่อ)

การสร้างกลุ่มของสัญญาณใหม่

ท่านสามารถสร้างกลุ่มใหม่เพื่อจัดการกับช่องสัญญาณตามประเภทได้

1. คลิก **<New Group>** (กลุ่มใหม่)
ที่ด้านล่างของ **<Datacasts>** (ดาต้าคาสท์)
ของ **<Media Studio>**
2. พิมพ์ชื่อกลุ่มและคำอธิบาย และคลิก
<OK> (ตกลง)



การถ่ายโอนดาต้าคาสท์จาก <Media Studio>


- ★ ก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้งาน - เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์พีซีของท่าน
ต้องติดตั้ง Media Studio
บนคอมพิวเตอร์พีซีของท่าน โปรดดูหน้าที่ 35.

1. **<Media Studio>** จะเริ่มทำงาน
โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อเครื่อง
เล่นเข้ากับคอมพิวเตอร์พีซีของท่าน

- หากโปรแกรมไม่เริ่มต้นทำงานโดย
อัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน
<Media Studio> บนเดสก์ท็อป

2. คลิก **<Datacasts>** (ดาต้าคาสท์)
ที่ด้านบนของ **<Media Studio>**
- รายการช่องสัญญาณของกลุ่มดาต้าคาสท์จะปรากฏขึ้น


3. คลิกช่องสัญญาณกลุ่มที่ต้องการ




การใช้ดาต้าคาสท์ (ต่อ)

การถ่ายโอนดาต้าคาสท์จาก <Media Studio>

4. คลิกช่องสัญญาณที่ต้องการ




5. เลือกรายการที่ท่านต้องการถ่ายโอน



6. คลิกไอคอน

- รายการชื่อของช่องสัญญาณที่จะ
จะถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องเล่นใน
<File Browser>(ไฟล์เบรเซอร์)
→ <Datacasts>(ดาต้าคาสต์)



- คลิก  ที่ด้านบนของ <Media Studio> เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้า
- ใน <Datacasts> (ดาต้าคาสต์) ของ <Media Studio> (มีเดียสตูดิโอ) ถ้าโพสต์มีลิงก์ที่แนบ (ไฟล์เพลง) คุณสามารถดาวน์โหลดลิงก์ที่แนบมาไว้ที่เครื่องเล่น แต่อาจมีบางครั้งที่ลิงก์ที่แนบจะไม่ดาวน์โหลดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของเว็บไซต์ที่นำมาใช้ในขณะนั้น

การใช้ดาต้าคาสท์ (ต่อ)

การดูดาต้าคาสท์

คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์เพลงที่ถ่ายโอนมาไว้ใน <Datacasts> (ดาต้าคาสต์) บนเครื่องเล่นของคุณ

 ▪ ก่อนเริ่มใช้งาน - ถ่ายโอนรายการข้อสัญญาที่ต้องการไปยังเครื่องเล่นของท่านโดยใช้ <Media Studio> โปรดดูหน้า 59~61.

 NOTE ▪ แตะ [>] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
กด [<] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก

1. กด [<] ค้างไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก

2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Datacasts> (ดาต้าคาสต์) และแตะ [○].


- คำว่า <Datacasts> (ดาต้าคาสต์) จะปรากฏขึ้น
- ถ้าไม่พบดาต้าคาสต์ คุณจะเห็นข้อความ <No file> (ไม่มีไฟล์) บนหน้าจอ

3. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือกรายการข้อสัญญาที่ต้องการและแตะ [○].

- ไฟล์เพลงจะปรากฏขึ้น

4. แตะปุ่ม [ขึ้น, ลง] เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการและแตะ [○].

- ไฟล์เพลงที่เลือกจะเริ่มเปิดเล่น



การบันทึกเสียง

คุณสามารถบันทึกเสียงของคุณเอง รวมถึง คำพูด คำบรรยายและเสียงจากภายนอกแบบอื่น ๆ ด้วยเครื่องเล่น mp3 ของคุณ

วิธีบันทึกเสียง

วิธีที่ 1


คุณสามารถบันทึกเสียงได้ทุกเมื่อขณะเปิดใช้ฟังก์ชันอื่น
กดปุ่ม [ USER / ] ดังไว้

- การบันทึกเสียงจะเริ่มขึ้นทันทีที่ปรากฏชื่อไฟล์






NOTE

- การบันทึกวิทยุ FM จะเริ่มต้นขึ้นในขณะที่คุณกำลังฟังวิทยุ FM



วิธีที่ 2

1. กด [] ดังไว้เพื่อเลื่อนไปที่หน้าจอเมนูหลัก
2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Voice REC> (บันทึกเสียง) และแตะ [].
3. แตะ [].

- การบันทึกเสียงจะเริ่มขึ้นทันทีที่ปรากฏชื่อไฟล์



NOTE

- กดปุ่ม [] ถ้าคุณต้องการพักการบันทึกไว้ก่อน



การบันทึกเสียง (ต่อ)

วิธีหยุดการบันทึกเสียง

1. กดปุ่ม [ USER] ดังไว้เมื่อคุณต้องการหยุดการบันทึก

- ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าท่านต้องการฟังไฟล์ที่ทำการบันทึกหรือไม่

Playback recorded file?

2. แตะปุ่ม [ซ้าย, ขวา] เพื่อเลือก <Yes> (ใช่) หรือ <No> (ไม่) และแตะ [].

- การเลือก <Yes>(ใช่) จะเล่นไฟล์ที่เพิ่งจะบันทึกนั้น
- การเลือก <No>(ไม่) จะไม่เล่นไฟล์ที่เพิ่งจะบันทึกนั้น



- ห้ามวางไมโครโฟนใกล้หรือห่างจากปากมากเกินไปเพราะอาจทำให้ได้คุณภาพการบันทึกเสียงที่ไม่ดีนัก
- อาจบันทึกเสียงได้ไม่เหมาะสมถ้าแบตเตอรี่อ่อน



- ไฟล์ที่บันทึกจะถูกจัดเก็บอยู่ใน <File Browser> (ไฟล์เบราว์เซอร์) → <Recorded Files> (ไฟล์ที่บันทึก) → <Voice> (เสียง).
- ไฟล์บันทึกเสียงแต่ละไฟล์บันทึกได้นานสูงสุด 5 ชั่วโมง
- คุณสามารถจัดเก็บไฟล์เพื่อใช้บันทึกเสียงได้สูงสุด 999 ไฟล์
- คุณสามารถทำการบันทึกได้สูงสุดประมาณ 42 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับขนาด 96Kbps, 2GB)
- ชื่อไฟล์การบันทึกจะถูกระบุให้เองโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น "VCE_YYMMDD_XXX.mp3" "VCE" หมายถึงการบันทึกเสียง "YYMMDD" แสดงวันที่บันทึกและ "XXX" คือหมายเลขไฟล์การบันทึก

การแก้ไขปัญหา

ในกรณีที่เกิดปัญหากับเครื่องเล่น MP3 ของคุณ กรุณาตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหามือต้นต่อไปนี้ หากยังมีปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อศูนย์ให้บริการลูกค้า Samsung ใกล้บ้านคุณ

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
เครื่องเปิดไม่ติด	<ul style="list-style-type: none">• ไม่สามารถเปิดเครื่องได้หากแบตเตอรี่ถายประจวบจนหมด ประจุไฟแบตเตอรี่และเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง• กดปุ่มที่ช่อง Reset
ปุ่มไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบว่าสวิตช์ (◀HOLD) อยู่ในทิศทางของลูกศรหรือไม่• ตรวจสอบว่ากดปุ่มถูกต้อง จากนั้นลองใหม่อีกครั้ง• กดปุ่มที่ช่อง Reset
หน้าจอไม่ติด	<ul style="list-style-type: none">• เมื่อตัวเลือก <Display Off>(ปิดหน้าจอ) ถูกเลือกจาก <Settings>(การตั้งค่า) → <Display>(หน้าจอ) จอสัมผัสจะปิดลงและปุ่มใดๆก็ได้และดูว่าหน้าจอเปิดขึ้นหรือไม่• มองไม่เห็นหน้าจอภายใต้แสงอาทิตย์

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
เครื่องดับ	<ul style="list-style-type: none"> • เครื่องจะดับอัตโนมัติหลังจากแบตเตอรี่ถ่ายประจุจนหมด ประจุไฟแบตเตอรี่ใหม่ • หากตัวเลือก <Auto Power Off> (ปิดเครื่องอัตโนมัติ) ถูกเลือกจาก <Settings> (การตั้งค่า) → <System> (ระบบ) เครื่องเล่นจะปิดเมื่ออยู่ในโหมดหยุดชั่วคราว เปิดเครื่องเล่น
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ไม่เท่ากับที่ระบุในคู่มือ	<ul style="list-style-type: none"> • อายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจแตกต่างไปจากนี้ขึ้นอยู่กับโหมดเสียงและการแสดงผล • อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจสั้นลงในกรณีที่วางเครื่องเล่นทิ้งไว้ในที่อุณหภูมิต่ำหรือสูงเป็นเวลานาน
โปรแกรม Media Studio ทำงานผิดพลาด	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ในเครื่องพีซีเป็นไปตามข้อกำหนด
การเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีจะไม่สามารถทำได้	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบหัวต่อ USB ว่าเชื่อมต่อถูกต้อง จากนั้นลองใหม่อีกครั้ง • กดปุ่ม <Start> ที่ทุลบาร์จากเครื่องพีซีเพื่อเรียกใช้ Windows Update เลือก Key Updates และ Service Packs จากนั้นทำการอัปเดตทั้งหมด รีบูตเครื่องและเชื่อมต่อใหม่
เครื่องไม่เปิดเล่นข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบว่าไฟล์ที่ต้องการบันทึกอยู่ในหน่วยความจำ • ตรวจสอบว่าไฟล์เพลงเสียหายหรือไม่ • ตรวจสอบว่าประจุไฟแบตเตอรี่เพียงพอ

ปัญหา	แนวทางแก้ไข
ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบว่าหัวต่อ USB ต่อแน่นดี เชื่อมต่อใหม่ในกรณีที่ไม่แน่น • ตรวจสอบว่าหน่วยความจำเต็มหรือไม่ • กดปุ่มที่ช่อง Reset
ไฟล์หรือข้อมูลหายไป	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบว่าหัวต่อ USB หลุดระหว่างโอนไฟล์หรือข้อมูลหรือไม่ ในกรณีนี้ อาจทำให้ไฟล์/ข้อมูลเสียหายรวมทั้งตัวเครื่องเองด้วย ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจาก Samsung ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
ส่วนแสดงเวลาเปิดเล่นผิดปกติระหว่างเปิดเล่น	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบว่าไฟล์มีอัตราบิตแปรผัน (VBR) หรือไม่
การแสดงชื่อไฟล์ที่ผิดปกติ	<ul style="list-style-type: none"> • ไปที่ <Settings(การตั้งค่า)> → <Language(ภาษา)> <ID3 Tag> ในหน้าจอเมนูหลักและตั้งภาษาที่เหมาะสมและอัปเดตคลังด้วยตนเอง
เครื่องร้อน	<ul style="list-style-type: none"> • ความร้อนอาจเกิดขึ้นระหว่างการประจุไฟ ซึ่งไม่มีผลต่ออายุการใช้งานและฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์
อัตราการถ่ายโอนไฟล์ช้ามาก	<ul style="list-style-type: none"> • หากคุณสามารถฟอร์แมตเครื่องเล่นบนคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 2000 การถ่ายโอนไฟล์จะช้าลงให้ฟอร์แมตเครื่องอีกครั้ง จัดรูปแบบเครื่องเล่นบน Windows XP หรือ Vista และลองอีกครั้ง • ในกรณีที่เรียกใช้งานโปรแกรมหลายตัวร่วมกับ <Media Studio> จากเครื่องพีซี การถ่ายโอนไฟล์อาจเป็นไปได้ช้า ออกจากโปรแกรมที่ไม่ใช้งานและลองถ่ายโอนข้อมูลใหม่อีกครั้ง

ภาคผนวก

โครงสร้างเมนู

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลย่อโครงสร้างเมนูและฟังก์ชันใช้งานของเครื่อง MP3



ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ชื่อรุ่น	YP-U4			
กำลังไฟฟ้า	DC 3.7V/ 500mA			
กำลังไฟแบตเตอรี่เครื่อง	300 mAh/ DC 3.7V			
ไฟล์ที่รองรับ	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz) WMA(48kbps ~ 192kbps, 8kHz ~ 48kHz), Ogg(Q0~Q10)			
จำนวนโพลเดอร์/ไฟล์ที่รองรับ	โพลเดอร์: สูงสุด 1000 โพลเดอร์ / ไฟล์: สูงสุด 3000 ไฟล์			
ข้อต่อหูฟัง	20mW/Ch. (เป็นไปตามความถี่ 16Ω)			
ช่วงความถี่สัญญาณขาออก	40Hz~20kHz			
อัตราส่วนสัญญาณเสียงและสัญญาณรบกวน	90 dB ด้วยความถี่ 20 KHz LPF (เป็นไปตามความถี่ 1 kHz 0 dB)			
เวลาเปิดเล่น	เปิดเล่นเพลงได้สูงสุด 16 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับขนาด: MP3 128kbps, ความดังของเสียง: 15, โหมดปกติ, ปิดหน้าจอ)			
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	-5~35°C (23~95°F)			
เคส	พลาสติก			
น้ำหนัก	27.5 ก.			
ขนาด (WxHxD)	27 X 83 X 13 มม.			
วิทยุ FM	ความถี่สัญญาณ FM	87.5~108.0MHz	FM T.H.D	1%
	อัตราส่วนสัญญาณเสียงและสัญญาณรบกวน FM	55 dB	ความไวสัญญาณ FM	38dBμ

เนื้อหาในคู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม

การอนุญาตสิทธิ์

เครื่องเล่นที่จัดมาให้พร้อมกับคู่มือฉบับนี้ให้อนุญาตสิทธิ์ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เป็นเจ้าของ การอนุญาตสิทธิ์จำกัดเฉพาะการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่การค้า สำหรับบุคคลที่เป็นผู้ใช้ปลายทางของเนื้อหาภายใต้ลิขสิทธิ์

ไม่มีการให้สิทธิ์เพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์

การอนุญาตสิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมเครื่องเล่นอื่นนอกเหนือไปจากเครื่องเล่นนี้ และไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งกระบวนการใด ๆ ภายใต้ออกข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 สำหรับการเข้ารหัสหรือจำหน่ายรวมกับเครื่องเล่นนี้ การอนุญาตสิทธิ์นี้ครอบคลุมการใช้เครื่องเล่นเพื่อเข้ารหัสและ/หรือถอดรหัสไฟล์สื่อตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 ไม่มีการให้สิทธิ์ภายใต้การอนุญาตนี้สำหรับคุณสมบัติหรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3

เงื่อนไขทั่วไปที่กำหนดสำหรับซอฟต์แวร์ GPL/LGPL ที่ได้รับอนุญาตสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์

ไฟล์โปรแกรม GPL และไลบรารี GPL ต่อไปนี้ให้นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับข้อตกลงการอนุญาตให้สิทธิ์ของ GPL/LGPL ที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบนี้ ส่วนรหัสต้นทางสำหรับไฟล์โปรแกรมและไลบรารีเหล่านี้ คุณสามารถขอรับได้โดยส่งอีเมลถึง dmav.sec@samsung.com

GPL EXECUTABLES:

- Linux Kernel, Busybox

LGPL LIBRARIES

- uClibc, SDL

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to

surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or

publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
- or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
 - 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies,

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which

is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE

EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.

Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it

and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
for details type `show w'. This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain conditions;
type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest
in the program 'Gnomovision' (which makes passes at
compilers) written by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to

permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to

surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of

freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also

called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library. does not bring the other work under the scope of this License.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to

produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such

a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court

order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a license cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If

the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.



ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com